

Hej! Hoppas att du kommit till rätta i ditt nya hem!

Då vi uppfattat att det ibland kan vara lite svårigheter med era fönster kommer här en uppdaterad version av den användningsinstruktion du fick vid nyckelutlämningen.

För frågor eller hjälp – kontakta oss!

SERVICEANMÄLAN - MINA SIDOR

På webben: minasidor.stenafastigheter.se/loggainbrf/

Du loggar in med Mobilt Bank-ID



Användningsinstruktion Kipp-Dreh fönster

Detta fönster är försett med Kipp-Dreh beslag, även kallat två-vägsfönster. Det kan öppnas underkantshängt, för vädring och sidohängt för putsning. Se bilder nedan.

A. Handtag rakt nedåt – fönstret är stängt

B. Vrid handtag upp till horisontellt läge (B) eller "kl 09:00" – fönstret kan nu öppnas i överkant för vädring.

C. Tryck bågen mot karmen, vrid handtaget uppåt (C) eller "kl 12:00" – dvs rakt upp. Nu kan fönsterbågen öppnas i sidohängt läge för putsning. Se nedersta bilden.

För att stänga fönstret, tryck bågen mot karmen, vrid handtaget nedåt till läge A.

Om fönstret skulle låsa sig i bägge lägen samtidigt (vädring samt sidohängt läge) gör då enligt nedan:

1. Tryck in överdelfönster i sidohängt läge.
2. Dra handtaget uppåt, till sidohängt läge.
3. Stäng fönstret.

Underhåll

För bäst funktion – se till att smörja/olja in samtliga beslag en gång/år.

